

## LAFAYETTE ATENA / YOSAN PRO-120



### Ustawianie Multistandardu

1. WYŁĄCZ radio. (Volume OFF)
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk: **SC**
3. WŁĄCZ radio. (Volume ON)
4. Puść przycisk **SC**
5. Na wyświetlaczu pojawi się migający symbol (**E** lub inny – **dE, EU, CE, Po**)
6. Przyciskami zmiany kanałów **UP** lub **DN** ustaw wymagany standard (**Po** dla Polski)
7. Zatwierdź zmiany przyciskiem **SC** (wyświetlacz przestanie migać)

### Jak przełączyć ATENĘ w TRYBIE PL +5 kHz 40 kanałów, 4W AM/FM przesunięcie o 5 kHz w górę

8. WYŁĄCZ radio. (Volume OFF)
9. Wciśnij i przytrzymaj dwa przyciski: **A/F** oraz **CH9**
10. WŁĄCZ radio. (Volume ON)
11. Na wyświetlaczu pojawi się symbol ustawionego standardu (**Po**)
12. Puść oba przyciski.
13. Wyświetlacz pokaże nr kanału i z lewej strony małą cyfrę **5**

